


تمرین 3 بینایی کامپیوتر

سینا اسکندری 97521054

-1

هیستوگرام اولیه تصویر به صورت زیر می باشد.



اگر مقادیر پیکسل ها را sort کنیم مقادیر زیر بدست می آید

0, 0, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9

و 10 درصد پایین و بالا (چون 30 پیکسل داریم 3 پیکسل بالا و پایین) حذف کنیم حاصل می شود:

2, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8


که در این حالت f_{min} برابر 2 و f_{max} برابر 8 است. اگر فرمول برش هیستوگرام را اعمال کنیم تصویر به صورت زیر می شود.

7.5	7.5	9	9	9	9
0	-1.5	3	3	3	9
7.5	-3	4.5	4.5	0	9
9	-3	6	10.5	10.5	7.5
9	7.5	6	6	7.5	7.5

چون مقادیر منفی و بزرگتر از 9 ممکن نیست این مقادیر را به ترتیب به 0 و 9 map می کنیم و بقیه مقادیر نیز گرد می شوند.

8	8	9	9	9	9
0	0	3	3	3	9
8	0	5	5	0	9
9	0	6	9	9	8
9	8	6	6	8	8

هیستوگرام تصویر الان به این شکل می شود.



-2

(الف)

برای پیاده سازی متعادل سازی هیستوگرام مراحل اسلاید جلسه سوم صفحه 30 را طی می کنیم. ابتدا باید هیستوگرام تصویر را با دستور np.histogram بدست آوریم. سپس باید مقدار تجمعی هیستوگرام محاسبه شود که برای این کار از دستور np.cumsum استفاده می کنیم و سپس متعادل سازی می کنیم و در نهایت در L-1 که 255 است ضرب می نماییم تا cdf بدست آید. در آخر نیز یک آرایه خالی با ابعاد تصویر ایجاد می کنیم و هر نقطه از تصویر اصلی را به نقطه متناظر در cdf مپ می کنیم. مراحل به صورت زیر است:

```
def hist_equ(image):
    """
    input:
    image (ndarray): input image
    output:
    output_image (ndarray): enhanced image
    """
    #####
    # Your code
    # Start
    histogram = np.histogram(image.flatten(), bins=256, range=(0, 255))[0]
    cumulative_sum = np.cumsum(histogram)
    cdf = np.floor(255 * (cumulative_sum / cumulative_sum[-1]))
    output_image = np.zeros(image.shape)
    for i in range(256):
        output_image[image == i] = cdf[i]
    # End
    return output_image
```

نتیجه حاصل شده:



همانطور که قابل مشاهده است متعادل سازی به خوبی انجام شده است و رنج زیادی از روشنایی‌ها قابل مشاهده است. تابع آماده موجود در opencv، equalizeHist است که عکس را ورودی می‌گیرد.

```
img = cv2.imread('River.jpg', 0)

### YOUR CODE ###
# START
equ = cv2.equalizeHist(img)
# END

res = np.hstack((img, equ)) #stacking images side-by-side

plt.figure(figsize=(16, 16))
plt.imshow(res, cmap='gray')
```

نتیجه:



همان‌طور که مشخص است نتیجه خیلی شبیه به حالتی است که من پیاده‌سازی کردم و در اینجا نیز به خوبی متعادل‌سازی شده است.

(ب)

برای استفاده از تابع CLAHE ابتدا باید با استفاده از `createCLAHE` یک اینستنس از CLAHE درست کنیم و با استفاده از متد `apply` تغییرات را اعمال می‌کنیم. `createCLAHE` 2 ورودی می‌گیرد که یکی میزان `threshold` برای محدودسازی مقدار تقویت است و دیگری سائز ناحیه‌بندی برای متعادل‌سازی هیستوگرام مشخص می‌کند.

```
img = cv2.imread('River.jpg', 0)

### YOUR CODE ###
# START
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0)
clh = clahe.apply(img)
# END

res = np.hstack((img, clh)) #stacking images side-by-side

plt.figure(figsize=(16, 16))
plt.imshow(res, cmap='gray')
```

نتیجه:



همانطور که مشخص است از حالت قبل بهتر است زیرا با محدودیت کنتراست تغییر کرده است.

(پ)

متعادل سازی هیستوگرام پیاده سازی شده:



متعادل سازی هیستوگرام آماده:



:CLAHE



(ت)

خیر چون در 3 کانال با هیستوگرام کار داریم و رنگ نهایی حاصل ترکیب این 3 کانال است، متعادل سازی هیستوگرام ممکن است رنگ ها را تغییر بدهد. برای بهتر شدن می توان میانگین 3 کانال را در نظر گرفت و هیستوگرام ها را به آن مپ کرد.


-3

(الف)

تابع `match_histograms` در کتابخانه `skimage` 3 ورودی می گیرد. تصویر مبدأ، تصویر مرجع و محور تعداد کانال تصویر که در اینجا آخرین بعد تصویر یعنی 3 می باشد.

```
### YOUR CODE ###
# START
matched = match_histograms(source, reference, channel_axis=-1)
# END
```

تصویر پس از تطبیق هیستوگرام:



همانطور که قابل مشاهده است رنگ های تصویر مبدأ به خوبی به رنگ های تصویر 2 منطبق شده اند ولی فقط رنگ ها منطبق شده اند و کلیات تصویر از بین نرفته که هدف ما در تطبیق هیستوگرام همین می باشد.

(ب)

برای تطبیق در 3 کانال، عملیات را جدا برای هر کدام اعمال می کنیم. ابتدا عین سوال اول `cdf` هر هیستوگرام را محاسبه می کنیم. و به ازای هر المان در `cdf` تصویر مبدأ، مقدار برابر یا نزدیکترین را در `cdf` تصویر مرجع پیدا می کنیم که برای اینکار می توان از تابع `np.interp` استفاده کرد و در نهایت هیستوگرام را به آن نقاط مپ می کنیم.


```

### YOUR CODE ###
# START
matched = np.zeros(src_image.shape)
for i in range(3):
    src_histogram = np.histogram(src_image[..., i].flatten(), bins=256, range=(0, 255))[0]
    ref_histogram = np.histogram(ref_image[..., i].flatten(), bins=256, range=(0, 255))[0]

    src_cumsum = np.cumsum(src_histogram)
    ref_cumsum = np.cumsum(ref_histogram)

    src_cdf = src_cumsum / src_cumsum[-1]
    ref_cdf = ref_cumsum / ref_cumsum[-1]

    interp_t_values = np.interp(src_cdf, ref_cdf, np.arange(256))
    matched[..., i] = interp_t_values[src_image[..., i].flatten()].reshape(src_image[..., i].shape)
# END

```

نتیجه حاصل شده:



تصویر بدست آمده مانند حالت اول نیست و به این معناست که به دقت تابع آماده نیست ولی قابل مشاهده است که برخی نقاط منطبق شده اند.

(پ)

استفاده از تابع آماده:



استفاده از تابع پیاده سازی شده:



منابع:

https://docs.opencv.org/4.x/d5/daf/tutorial_py_histogram_equalization.html

https://scikit-image.org/docs/dev/auto_examples/color_exposure/plot_histogram_matching.html

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.histogram.html?highlight=histogram#numpy.histogram>

<https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.cumsum.html?highlight=cumsum#numpy.cumsum>

<https://stackoverflow.com/questions/32655686/histogram-matching-of-two-images-in-python-2-x>